


Vejledning for Bonamat Novo og Mondo

	Novo 2	Mondo II + Mondo Twin
Opstart	- o Rengør glaskanden og filtertragten. - o Hæld en kande koldt vand i maskinen. Vent 5 min. før maskinen tilsluttes elektricitet. - o Isæt en tom filtertragt og sæt en tom kande på nederste varmeplade. Vær sikker på, at alle afbrydere er slukkede (5.3) og (5.5). - o Tryk på Startknap (5.5). Så snart vandet er løbet igennem og indikationslampen (5.1) er slukket, er maskinen klar til normal brug.	- o Rengør glaskanden og filtertragten. - o Hæld en kande koldt vand i maskinen. Vent 5 min. før maskinen tilsluttes elektricitet. - o Isæt en tom filtertragt og sæt en tom kande på nederste varmeplade. Vær sikker på, at alle afbrydere er slukkede (1) og (2). - o Tryk på Start/Stop knappen (1). Den grønne lampe (8) vil lyse og vandet løbe igennem. Når indikationslampen (8) slukker, er maskinen klar til normal brug.
	Bemærk: Der vil altid forblive en smule vand i maskinen, så vær opmærksom, hvis maskinen flyttes eller stilles hvor temperaturen er under 0°C.	
Brug	- o Isæt filterpapir i tragten og påfyld kaffe. - o Sæt tragten på plads over kanden og påfyld den ønskede mængde vand i vandbeholderen. - o Placer kanden under tragten. Tænd maskinen på startknappen (5.5). Kontrollampen (5.4) vil lyse og maskinen vil begynde at brygge. - o Når indikationslampen (5.5) slukker, stopper vandet med at løbe. Vent et øjeblik, da vandet skal løbe gennem filteret og kaffen, før den er klar. - o Kanden kan nu placeres på øverste varmeplade eller hældes på termokande, og en ny kande kan brygges. Husk at tænde for den øverste varmeplade (5.3). Kontrollampen (5.2) vil begynde at lyse.	- o Check om fjederen er rigtig placeret i tragten. - o Isæt filterpapir i tragten og påfyld kaffe. - o Sæt tragten på plads over kanden og påfyld den ønskede mængde vand i vandbeholderen. - o Placer kanden under tragten. Tænd maskinen på startknappen (1). Den grønne lampe vil lyse og maskinen vil begynde at brygge. - o Når kaffen er klar vil det grønne lys slukke og maskinen vil give 3 "bip". - o Kanden kan nu placeres på øverste varmeplade eller hældes på termokande, og en ny kande kan brygges. Husk at tænde for den øverste varmeplade (2), der vil lyse når varmepladen er tændt.
Afkalkning	- o 50g Frellsen Afkalkningspulver opløses i 5 dl. varmt vand (det er vigtigt, at pulveret er helt opløst) og hældes herefter på maskinen. - o Tænd maskinen og lad ca. halvdelen af opløsningen løbe igennem. Sluk maskinen og lad virke i 2 timer. - o Tænd maskinen igen og lad resten af opløsningen løbe igennem. Kog derefter maskinen igennem med 3 kander kogende rent vand. Maskinen er nu klar til brug.	
Anbefaling	Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge	Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge
Bemærk	Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen kaffe. Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt.	

Novo 2

1. Vandbeholder
2. Øverste varmeplade
3. Filtertragt
4. Netkabel
5. Knapper
6. Glaskande
7. Nederste varmeplade



Mondo

1. Start/Stop + nederste varmeplade
2. Knap for øverste varmeplade
3. Varmeplade nederst
4. Glaskande
5. Filtertragt
6. Varmeplade øverste
7. Vandbeholder
8. Indikationslampe for bryg
9. Afkalkningsindikator

