

Riskoger



BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESANVISNINGER

Oversat af robot, der kan derfor forekomme skriftlige fejl.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Denne manual indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger om vedligeholdelse, brug og betjening af dette produkt. Hvis instruktionerne i denne manual ikke følges, kan det resultere i alvorlige skader. Hvis du ikke er i stand til at forstå indholdet af denne manual, bedes du gøre din overordnede opmærksom på det. Betjen ikke dette udstyr, medmindre du har læst og forstået indholdet af denne vejledning.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge nogle grundlæggende sikkerhedsanvisninger, herunder de følgende:

1. For at undgå mulige elektriske stød må du ikke placere kablet, stikket eller apparatet i vand eller anden væske. Stik ikke skruetrækkere eller metalgenstande ind i apparatet.
2. Brug IKKE elektriske apparater, hvis arbejdsområdet er fugtigt eller vådt, eller hvis arbejdet udføres i regnvejr. Hvis du bruger en elektrisk enhed med våde hænder eller stopper den i vand, kan du få elektrisk stød.
- 3.- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes servicetekniker eller en anden person, der er autoriseret af producenten. Hvis apparatet håndteres af ikke-autoriserede personer, bortfalder garantien øjeblikkeligt.
4. Lad ikke kablerne hænge ned fra borde eller bordplader, og lad dem ikke komme i kontakt med varme overflader.
5. Brug ikke apparater, hvis de er beskadigede.
- 6 - Sluk for apparatet, før du skifter tilbehør eller hjælpe dele, der bevæger sig, når apparatet er i brug.
- 7 - Lad ikke apparater arbejde uden opsyn. Tag stikket ud af stikkontakten efter hver brug.

- 8 - Undgå kontakt med bevægelige dele. Vær særlig forsigtig ved rengøring af apparater.
9. - Afbryd altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, og før det samles, skilles ad eller rengøres.
10. undgå kontakt med varme dele
- 11.- Brug kun dette elektriske apparat til det formål, det er beregnet til, som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke dele eller tilbehør uden producentens anbefaling.
- 12.- Brug kun originale reservedele.
13. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller uddannet i sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de risici, der er forbundet hermed.
Børn bør ikke lege med apparatet.
- 14.- Rengøring og vedligeholdelse, der udføres af brugeren, må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
- 15.- Opbevar apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.
- 16.- Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem.
- 17.- Denne tekst er til brugere i andre lande end de europæiske:
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

18.- Producenten og sælgeren anses kun for at være ansvarlige for sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, hvis:

A.- Maskinen anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen

B.- Det elektriske system i det miljø, hvor maskinen anvendes, er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

19.- BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISKE APPARATER:

Du må ikke

Bortskaffe dette produkt som uklassificeret kommunalt affald.

På grund af brugen af elektriske og elektroniske dele skal dette produkt indsamles separat, som foreskrevet i det spanske kongelige dekret 208/2005 om separat indsamling af elektriske produkter.

SPECIFIKATION

MODEL:	69233
SPÆNDING:	220-240 V; 50/60 Hz
POWER:	700 W
KAPACITET:	1,8 L
SERVERINGER:	10
MÅLEBÆGERETS KAPACITET:	150 g ris / 160 ml vand
STØRRELSER:	32 x 28,5 x 25,3 cm
FORANSTALTNINGER MED	32 x 28,5 x 30,5 cm
DAMP:	
VÆGT:	2,30 kg



VÆRDIG INFORMATION

Oplysninger om garanti

Denne manual indeholder installations-, sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til riskogeren Vi anbefaler, at alle installations-, betjenings- og sikkerhedsinstruktioner i denne manual læses, før de installeres eller tages i brug.

Riskogeren er et produkt af omfattende forskning og test i marken. De anvendte materialer er udvalgt med henblik på maksimal holdbarhed, attraktivt udseende og optimal ydeevne. Hver enhed inspiceres og testes grundigt inden afsendelse.

VIGTIGT! Opbevar disse instruktioner til senere brug.

Hvis enheden skifter ejer, skal du sørge for, at denne manual følger med udstyret.



ADVARSEL

1. Sæt riskogeren i en korrekt jordet stikkontakt med den korrekte spænding, størrelse og stikkonfiguration. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker for at finde den korrekte spænding og størrelse og installere den korrekte stikkontakt.
2. For at undgå skader skal du slukke for afbryderen, tage stikket ud af stikkontakten og lade enheden køle af, før du udfører vedligeholdelse.
3. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres i en rimelig afstand fra brændbare vægge og materialer.
4. - Sørg for, at der er mindst 30 cm frirum langs siderne for at sikre korrekt drift og sikkerhed.



FORSIGTIGELSER

1. Placer enheden i den rette bordhøjde i et område, der er praktisk at bruge. Placeringen skal være jævn, så enheden eller dens indhold ikke falder ned ved et uheld, og den skal være stærk nok til at bære enhedens vægt.
2. Læg ikke noget oven på riskogeren; det kan beskadige pålægsmaskinen eller udsætte personalet for mulig personskaade.
3. - Når du sætter enheden op til brug, skal du sørge for, at der er slukket for strømmen til enheden. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i personskaade.
- 4 - Enheden er ikke vejrbestandig. For sikker og korrekt drift skal enheden placeres indendørs, hvor den omgivende lufttemperatur er mindst 21°C (70°F) og højst 29°C (85°F).
5. - Placer ikke riskogeren i et område, der er udsat for høje temperaturer eller fedt fra grill, friture osv. For høj temperatur kan forårsage skade på enheden.
6. Placer ikke riskogeren i et område, der begrænser luftstrømmen omkring enhedens for- eller bagside. Overdreven opvarmning kan forårsage uoprettelig skade på pladen.
7. - Nogle af enhedens udvendige overflader bliver varme. Vær forsigtig ved berøring af disse områder for at undgå skader.

HOVEDFUNKTION

Tilbered forskellige opskrifter på ris og dampet mad.

INSTALLATION

UDPAKNING

- 1.- Åbn den store kasse. Fjern alt emballagemateriale og beskyttelsesdækslet fra enheden og dens dele. Tag brugsanvisningen ud.
- 2 - Rengør enheden før brug. Følg anvisningerne i afsnittet om rengøring og vedligeholdelse.
3. placer apparatet på en flad og jævn, hård overflade.
4. - Bortskaf ikke emballagen, før du har bekræftet, at den fungerer korrekt.

DELELISTE

- 1.- Dampkoger
- 2.- Pot
3. kogeindikator
- 4.- Kontakt
- 5.- Låg
- 6.- Krop
7. "Varm"-indikator
- 8.- ON/OFF-kontakt
- 9.- Målebæger
- 10.- Ske



BETJENING

Sådan koger du ris

- 1.- Sæt enheden i en kompatibel stikkontakt.
2. hæld den mængde ris, du vil tilberede, i gryden (2). Skyl risene på forhånd, hvis du har brug for at fjerne stivelsen.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den maksimale riskapacitet er 10 kopper.

3. tilsæt den nødvendige mængde vand i gryden. Brug målebægeret (9) til at tilsætte de korrekte mængder. Brug guiden i slutningen af dette afsnit til at bestemme forholdet mellem ris og vand.
- 4.- Monter gryden på kroppen (6), og sørg for, at den rører ved varmeelementet.
- 5.- Dæk gryden med låget.
6. Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF-kontakten (8).
- 7.- Tryk kontakten (4) ned, så apparatet begynder at koge risene.
Cook-indikatoren (3) vil lyse. Bemærk, at gryden skal placeres på kroppen, for at varmeelementet kan varme op.

BEMÆRK: Hvis du ikke trykker på kontakten, vil enheden gå i varm tilstand, og "Varm"-indikatoren (7) vil lyse.

- 8.- Hold låget på under tilberedningen, så risene holder temperaturen og koger korrekt.
- 9.- Når risene er kogt, vil kontakten automatisk springe op, og Cook-indikatoren vil skifte til slukket. På dette tidspunkt lyser "Varm"-indikatoren, og apparatet holder risene varme, indtil de serveres.
10. - Tryk på ON/OFF-kontakten for at slukke for enheden.
- 11.- Brug den medfølgende ske (10) til at servere risene. Brug aldrig metalredskaber, da det kan beskadige gryden.

Mængde vand til hver kop ris	
Langkornede ris (basmati)	2 kopper
Mellemkornet ris	2 kopper
Kortkornet ris (Bomba)	3 kopper
Brune ris	5 kopper
Vilde ris	3 kopper
Røde ris	2 kopper
Dampede ris	2 kopper

Bemærk, at denne tabel kun skal bruges som en vejledning. Følg anvisningerne på rispakken for at få det bedste resultat.

Brug af damperen

Med dette apparat kan du dampe mad, samtidig med at risene koges. For at gøre dette skal du bruge damptilbehøret (1) som forklaret nedenfor:

1. Monter dampkogerens på gryden.

BEMÆRK: Hvis du ikke skal koge ris samtidig, skal du huske at fylde gryden med varmt vand.

- 2.- Læg den mad, der skal dampes, på dampkogerens, og dæk den med låget.

- 3.- Tænd for apparatet ved at trykke på ON/OFF-knappen.

- 4.- Tryk kontakten ned for at starte tilberedningen, Cook-indikatoren lyser.

BEMÆRK: Vær opmærksom på, at der skal være vand i gryden for at kunne dampe.

- 5.- Hold låget på under tilberedningen, så maden holder temperaturen og tilberedes korrekt.

- 6.- Skil dampkogerens ad, når tilberedningen er færdig. Sæt låget tilbage på gryden, hvis du koger ris, og vent, til risene er færdige.

7. Hvis du ikke koger ris på samme tid, skal du løfte kontakten for at stoppe kogningen og trykke på ON/OFF-knappen for at slukke for apparatet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Før rengøring skal du lade enheden køle helt af og sørge for, at den er taget ud af stikkontakten.
2. Skil gryde, damper og låg ad, og rengør dem med vand og sæbe. Brug ikke slibende produkter eller metalredskaber til rengøringen. Tør gryde, damper og låg efter rengøring. Sæt ikke nogen af disse ting i opvaskemaskinen.
3. rengør kroppen med en fugtig klud og tør den. Bemærk, at kroppen ikke er vandtæt.
4. Saml gryden, dampkogerens og låget i riskogerens igen, og opbevar apparatet på et køligt, ventileret sted.

FEJLTABEL OG INSPEKTION

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Enheden bliver ikke varm, og ingen af lysene tændes	Enheden er ikke tilsluttet	Sørg for, at enheden er tilsluttet en kompatibel stikkontakt
	Der er ikke trykket på ON/OFF-kontakten	Tryk på ON/OFF-knappen for at starte enheden
	Lysene eller varmeelementet er afbrudt eller beskadiget	Kontakt en servicetekniker
Cook-lampen tændes, men varmeelementet varmes ikke op	En elektrisk forbindelse er løs, eller varmeelementet fungerer ikke korrekt.	Kontakt en servicetekniker
ON/OFF-kontakten er aktiveret, men varmeelementet opvarmes ikke, og indikatorerne lyser ikke.	Gryden er ikke placeret korrekt i kontakt med varmeelementets magnetkontakt	Sæt gryden i vater, eller læg vægt på den
Risene er ikke færdigkogte eller er overkogte	Gryden er ikke korrekt monteret	Sørg for at montere gryden korrekt, indtil den kommer i kontakt med varmeelementet.
	Gryden er ikke i direkte kontakt med varmeelementet	Sørg for, at både varmeelementet og grydens bund er rene, så der er ordentlig kontakt.
	Varmeelementet er deformeret. De anvendte forholdstal er ikke korrekte	Kontakt en servicetekniker for at udskifte varmeelementet Overvej den type ris, du bruger, for at beregne det korrekte forhold mellem ris og vand
Risene er brændt	Kontakten har ikke fungeret korrekt	Kontakt din servicetekniker for reparation
	Termostaten fungerer ikke korrekt	Kontakt din servicetekniker for udskiftning
Enheden starter ikke automatisk i "Varm"	"Hold varmen"-termostaten fungerer ikke korrekt	Kontakt din servicetekniker for udskiftning

BETINGELSER FOR GARANTIE

Garantien har en varighed på 36 måneder mod alle fabrikationsfejl, og den begynder fra købsdatoen for instrumentet, der er godkendt af den tilsvarende kvittering.

Følg følgende retningslinjer for korrekt installation af elektrisk udstyr:

- a) Sørg for, at strømforsyningsspændingen er den rigtige for den enhed, der skal tilsluttes, og at den samme strømforsyningsspænding er beskyttet af beskyttelsessystemer som f.eks. sikringer eller termiske magneter.
- b) Undgå, at de elektriske apparater kommer i kontakt med vand og fugt. **Risiko for kortslutning og elektrisk stød.**
- c) Undgå at lade børn eller uautoriseret personale håndtere enheden.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du installerer den elektriske enhed. I tilfælde af en hændelse eller funktionsfejl **må du ikke skille noget ad**. Rådfør dig med din sælger. **Teknisk indgriben fra kundens side eller fra uautoriseret personale vil gøre garantien ugyldig med det samme.**

LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. holder sig ikke ansvarlig for skader, der skyldes forkert installation eller brug af enheden.



LACOR MENAJE PROFESIONAL S.L.

Bº San Juan, s/n - Apdo. 18 Telf.:

943 769030 - Fax: 943 765387

Telf. Eksport: +34 943 769174 - Fax Export: +34 943

769222comercial@lacor.es - www.lacor.es

20570 BERGARA (Gipuzkoa) - SPANIEN



GRUPO MARCOS LARRAÑAGA Y CIA

